

# Instruktioner för rengöring och sterilisering



Abrasive Technology, LLC  
8400 Green Meadows Dr. N.  
Lewis Center, OH 43035 USA



Tillverkare: Abrasive Technology, LLC Enheter: <b>Borror</b>	
<b>VARNINGAR</b>	<b>Allmänt</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Torka enheterna grundligt efter alla steg om de kommer att sitta i mer än 15 minuter innan nästa steg.</li><li>2. Alla lösningar som används måste vara kompatibla med rostfritt stål (alkaliska, sura eller aldehydlösningar kan orsaka skada).</li><li>3. Följ alla tillämpliga instruktioner från tillverkare av lösningar eller utrustning.</li><li>4. Tillämpliga lösningar och utrustning ska alla uppfylla nationella lagstadgade krav.</li><li>5. <b>Dessa enheter levereras INTE sterila.</b> Rengör och sterilisera före användning, enligt följande.</li></ol>
<b>Begränsningar för rekonditionering</b>	Inga, förutom vad som bestäms av användaren

INSTRUKTIONER	
<b>Inledande behandling vid användningsplatsen</b>	Rekonditionera enheterna så snart som möjligt efter användning. Låt inte det inbäddade materialet torka. Förvara enheterna nedsänkta i lösning från och med det att de använts tills de rengörs – använd enzymatiskt rengöringsmedel, rengöring/desinfektion, rengöring eller vatten (i önskad ordning).
<b>Förberedelse innan rengöring</b>	Inte tillämpligt
<b>Rengöring: Automatiserad</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Skölj enheterna under hårt rinnande kallt vatten.</li><li>2. Rengör enheterna med ultraljud i enzymatiskt rengöringsmedel (Premier Brite Shield™ för enzymatisk statisk blötläggning och ultraljudsrengöring, e.d., upplöst i kranvatten) i minst fem minuter. Undvik att ha enheterna i kontakt med varandra under rengöringen (stapla dem inte på varandra).</li><li>3. Skölj ordentligt med vatten.</li></ol>
<b>Rengöring: Manuell</b>	Inte tillämpligt
<b>Desinfektion</b>	Inte tillämpligt
<b>Torkning</b>	Torka med absorberande engångsdukar, torr värme eller filtrerad tryckluft. Enheter som inte är helt torra kan korrodera.
<b>Underhåll, inspektion och testning</b>	Undersök enheterna visuellt för kontaminering. Förstoring rekommenderas. <b>Upprepa ovanstående steg för alla enheter som fortfarande är kontaminerade.</b>
<b>Förpackning</b>	Steriliseringspåse
<b>Sterilisering</b>	Ångsterilisera med förvakuum, medeltryck på 30 psi (207 kPa), minst 4 minuter, 132 °C och torktid på minst 22 minuter.
<b>Förvaring</b>	Förvara enheterna i det steriliserade omslaget.
<b>Ytterligare information</b>	Fuktig värmesterilisering kan rutinmässigt orsaka att ytan blir missfärgad eller matt. Detta påverkar inte dess prestanda.
<b>Kontakta tillverkaren:</b>	+1 740 548 4100

Ovanstående instruktioner har validerats av tillverkaren av den medicintekniska produkten som godtagbara för att förbereda en medicinteknisk produkt för användning/återanvändning. Det förblir personen som utför rekonditioneringens ansvar att se till att rekonditioneringen, såsom den utförs med nyttjande av utrustning, material och personal i rekonditioneringsanläggningen uppnår det önskade resultatet. Detta kräver verifiering och/eller validering och rutinmässig övervakning av processen.

Utgivningsdatum: januari 2022